

The N-GAGE logo is positioned in the upper right quadrant. It features a stylized 'N' in red, followed by a red dot and the word 'GAGE' in white. The background of the entire page is a dark grey with a grid of squares that recede into the distance, creating a sense of depth. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, with several orange lines branching off it to frame the text elements.

N·GAGE

Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356455

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "N-Gage" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπνευσσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
Εγκατάσταση του Nokia Modem Options	1
Συνδεση του Nokia N-Gage στον υπολογιστη σας	3
Επιλογη του τηλεφωνου σας ως modem	5
Εναρξη Χρησης του Nokia Modem Options	6
Καταργηστε την εγκαταση του nokia modem options	7
Σημαντικές σημειώσεις ασφαλείας	8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης του προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία, τη φροντίδα και τη συντήρηση καθώς και για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

Η εφαρμογή Modem Setup θα εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας τα παρακάτω στοιχεία:

- Προγράμματα οδήγησης για modem δεδομένων και fax του Nokia N-Gage τα οποία σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως modem στις κλήσεις δεδομένων και fax
- Το λογισμικό Nokia Modem Options το οποίο σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τις επιλογές για τις κλήσεις δεδομένων που πραγματοποιείτε

Το λογισμικό Nokia Modem Options εκτελείται σε Windows 98SE/Me/2000/XP και υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth για προφίλ DUN και FAX.

Εγκατάσταση του Nokia Modem Options

1. Από το κύριο μενού του CD-ROM, επιλέξτε **Software** και στη συνέχεια επιλέξτε **Install now**. Κάντε κλικ στην επιλογή **Nokia Modem Options.exe**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Εάν δεν διαθέτετε το CD-ROM:
1. Λάβετε και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας το αρχείο εγκατάστασης (setup.exe).

2. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έχετε αποθηκεύσει το αρχείο και κάντε διπλό κλικ.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μετα την εγκατάσταση

Ελέγξτε τα εγκατεστημένα μόντεμ επιλέγοντας **Πίνακας Ελέγχου** και στη συνέχεια **Nokia Modem Options**. Στο παράθυρο που ανοίγει εμφανίζονται τα εγκατεστημένα μόντεμ της Nokia και όλα τα μόντεμ υψηλής ταχύτητας της Nokia. Εάν το μόντεμ Nokia N-Gage (Bluetooth) δεν εμφανίζεται στη λίστα, πρέπει να το εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο.



Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο συμβατό τηλέφωνο της Nokia, επιλέξτε τα προγράμματα οδήγησης με βάση τον αντίστοιχο τετραψήφιο αριθμό του τηλεφώνου.

Προσθήκη του μόντεμ Bluetooth:

1. Ενεργοποιήστε το προφίλ **Δίκτυο μέσω τηλεφώνου** από το λογισμικό Bluetooth των Windows. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth στο τηλέφωνό σας και συνδέστε το τηλέφωνο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του τηλεφώνου σας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση της συσκευής σας N-Gage στον υπολογιστή σας".
2. Ανοίξτε τον **Πίνακα Ελέγχου** και επιλέξτε **Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ**.
3. Στο πλαίσιο διαλόγου **Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ** επιλέξτε την καρτέλα **Μόντεμ**. Επιλέξτε **Προσθήκη...**
4. Στο πλαίσιο διαλόγου **Εγκατάσταση νέου μόντεμ**, επιλέξτε **Επιλογή του μόντεμ από λίστα χωρίς ανίχνευση**. Επιλέξτε **Επόμενο**.

5. Στη λίστα **Κατασκευαστής**, επιλέξτε **Nokia**. Στη λίστα **Μοντέλα**, επιλέξτε το μόντεμ που θέλετε να εγκαταστήσετε. Επιλέξτε **Επόμενο**.
6. Επιλέξτε **Επιλεγμένες θύρες**. Επιλέξτε τη θύρα COM στην οποία θέλετε να εγκαταστήσετε το μόντεμ. Επιλέξτε **Επόμενο**.
7. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο Δεν εντοπίστηκε ψηφιακή υπογραφή, διαβάστε τη σημείωση. Επιλέξτε Ναι για να συνεχίσετε την εγκατάσταση ή Όχι για να την τερματίσετε.

Εάν συνεχίσετε με την εγκατάσταση, το μόντεμ Nokia N-Gage (Bluetooth) εμφανίζεται στη λίστα των εγκατεστημένων μόντεμ της Nokia στη βοηθητική εφαρμογή Nokia Modem Options του Πίνακα Ελέγχου.

Συνδεση του Nokia N-Gage στον υπολογιστη σας

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει μια κάρτα Bluetooth στην υποδοχή κάρτας PC του υπολογιστή σας και ότι το λογισμικό Bluetooth είναι εγκατεστημένο.
2. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Μεταβείτε στην επιλογή **Μενού**, ανοίξτε το φάκελο **Εργαλεία** και επιλέξτε **Bluetooth**. Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth για πρώτη φορά, σας ζητείται να δώσετε ένα όνομα Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Γράψτε ένα όνομα (έως 30 χαρακτήρες) ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα "Nokia N-Gage". Στη συνέχεια επιλέξτε Bluetooth **Ναι**.
3. Ενεργοποιήστε το προφίλ DUN ή FAX στο λογισμικό Bluetooth. Κατόπιν, ενεργοποιήστε την αναζήτηση συσκευής Bluetooth από το λογισμικό Bluetooth. Για

πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση αυτών των ενεργειών, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη του λογισμικού Bluetooth.

4. Εάν συνδέετε τη συσκευή Nokia N-Gage στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth για πρώτη φορά, θα πρέπει να συνδυάσετε τις συσκευές. Για να συνδυάσετε τις συσκευές χρειάζεται να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και στις δύο συσκευές. Δημιουργήστε τον δικό σας κωδικό πρόσβασης (μήκους 1-16 χαρακτήρων, αριθμητικό) και πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή όταν σας ζητηθεί. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης της κονσόλας παιχνιδιών Nokia N-Gage.
5. Επιτρέψτε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής Nokia N-Gage και του υπολογιστή σας. Επιλέξτε **Ναι** όταν η αίτηση σύνδεσης εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου. Μπορείτε να ορίσετε τον υπολογιστή σας ως εξουσιοδοτημένο, ώστε να μην χρειάζεται πρόσθετη εξουσιοδότηση για τη σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας. Για να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση, μεταβείτε στην προβολή **Αξιόπιστες συσκευές** του τηλεφώνου σας, βρείτε τη συσκευή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε **Εξουσιοδοτημένη**.
6. Στο Nokia Modem Options, επιλέξτε το κατάλληλο Bluetooth modem για το τηλέφωνό σας και επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης για τη χρήση του modem που θέλετε. Τέλος, επιλέξτε OK.
7. Η σύνδεση είναι πλέον έτοιμη.



Σημείωση: Τα προγράμματα οδήγησης Nokia N-Gage για modem δεδομένων και fax εγκαθίστανται αυτόματα κατά την εγκατάσταση.

Επιλογή του τηλεφώνου σας ως modem

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με μια σειρά εφαρμογών επικοινωνιών δεδομένων και fax που θα βρείτε στο εμπόριο. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους μιας εφαρμογής δεδομένων ή fax, πρέπει να επιλέξετε ως modem το τηλέφωνό σας Nokia N-Gage (Bluetooth).



Σημείωση: Δεδομένου ότι η επικοινωνία μεταξύ των συσκευών Bluetooth γίνεται με τη χρήση ραδιοκυμάτων, το τηλέφωνο και η άλλη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται στην ευθεία οπτικής επαφής. Χρειάζεται απλώς η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών να μην υπερβαίνει τα 10 μέτρα, αν και η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από παρεμβολές λόγω φυσικών εμποδίων, όπως τοίχοι ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση συσκευών Bluetooth. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Εναρξη Χρησης του Nokia Modem Options

Μπορείτε να εκκινήσετε το λογισμικό Nokia Modem Options από τον Πίνακα Ελέγχου:

Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Πίνακας Ελέγχου**.

Στον **Πίνακα Ελέγχου**, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Nokia Modem Options**.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων ακόμη και όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στη Βοήθεια του Nokia Modem Options για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση αυτών των επιλογών.

▶ **Σημείωση:** Η τεχνολογία GPRS επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η χρήση των υπηρεσιών GPRS προϋποθέτει ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει την τεχνολογία μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας GPRS (General Packet Radio Service) και ότι έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία. Οι τιμές των υπηρεσιών GPRS ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές των κανονικών υπηρεσιών δεδομένων GSM. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

▶ **Σημείωση:** Η χρήση των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας προϋποθέτει ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει την τεχνολογία HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) και ότι έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία. Το κόστος των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο από το κόστος των συνηθισμένων υπηρεσιών δεδομένων GSM. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Καταργήστε την εγκατάσταση του nokia modem options

1. Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Πίνακας Ελέγχου**.
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.
3. Στην καρτέλα **Εγκατάσταση/κατάργηση**, επιλέξτε **Nokia Modem Options** από τη λίστα προγραμμάτων λογισμικού που μπορείτε να καταργήσετε.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Προσθαφαίρεση**.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη έως ότου καταργηθούν τα αρχεία προγράμματος.

Σημαντικές σημειώσεις ασφαλείας

Όλες οι οδηγίες ασφαλείας των οδηγών χρήσης του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε το παρόν προϊόν με το τηλέφωνο.

Θυμηθείτε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων για να τα προστατεύσετε από τυχόν απώλεια ή καταστροφή.

Να εγκαθιστάτε λογισμικό μόνο από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβή λογισμικό.